


ARCOS Wechselgarnitur mit ARCOS Drücker und festem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion) 24.318  
 Art. Nr. 24.318

Ausführung: ARCOS Studio Drücker vorn



Art. Nr. 24.318  
 LM

